

Hetelucht kanon 14,8KW gas



Aansluiten van het hetelucht kanon

1. Sluit de gasfles op de oranje slang aan let hierbij op dat het linkse draad is rechtsom is vast linksom is los. Met de meegeleverde sleutel 32 kunt u de wartel van de slang een extra slag aandraaien. Let op niet te vast.
2. Stop de stekker in het stopcontact.
3. Zet de rode schakelaar om de ventilator gaat nu draaien.
4. Zet het kraantje van de gasfles een stukje open.
5. Druk op de achterzijde op de gas toevoer knop. Deze knop zit aan de linkerzijde aan de achterkant van het kanon. Druk hierna op de rode knop aan de zijkant, druk herhaaldelijk als het kanon niet gaat branden. Houd de gas toevoer knop aan de achterzijde nog 10 tot 15 seconden ingedrukt.
6. Het kanon brand nu is dit niet het geval herhaal dan stap 5.
7. Om de brander sneller te laten verwarmen kunt u aan de achterzijde aan de rechterkant aan het zwarte wielje draaien. Hierdoor wordt er meer gas naar de brander gestuurd.

Uitzetten van de brander

1. Om de brander uit te zetten draait u het gas toevoer wielletje aan de achterzijde zo ver mogelijk dicht zodat de brander op de laagste stand brandt.
2. Draai de gas fles dicht hierdoor stopt de brander met branden.
3. Laat de ventilator (rode aan en uit knop) nog 60 seconden draaien om hem af te laten koelen. Na 60 seconden kunt u de ventilator ook uit zetten.
4. Laat het kanon nog 1 uur afkoelen voordat u hem wegzet,
5. Om hem af te koppelen draait u de wartel met de meegeleverde sleutel 32 keer los door rechtsom te draaien.

Veiligheid

Let op het apparaat wordt zeer warm. Meld in uw omgeving dat er een warm apparaat staat. Pas op met kinderen. Zorg dat er altijd voldoende ventilatie is. Meld gebreken aan het apparaat direct aan Jba feest&verhuur.