

Magic 1 discolamp



De lamp in gebruik nemen.

Als u de lamp als los staand gaat gebruiken is de lamp door ons ingesteld. Het automatisch programma wat op de lamp staat is le 7. Bij dit programma wisseld de lamp zelf van kleuren. U hoeft alleen de stekker in het stopcontact te doen en de lamp begint zelf te projecteren.

De lamp ophangen of neerzetten.

Als u de lamp ergens wilt ophangen dan raden we aan met 2 of 3 tyrips de lamp ergens op te hangen aan de beugel die meegeleverd word. Zorg er hierbij wel voor dat de ventilatie roosters aan beide zijkanten van de lamp vrij blijven.



Als u de lamp ergens neer wilt zetten kunt u de lamp omdraaien zodat de beugel naar beneden wijst. Door middel van het draaien van de beugel kunt u de hoek veranderen.

Veiligheid en regels

Gebruik alleen de kabels die meegeleverd worden door jba feest&verhuur.

De lamp dient ten alle tijden droog te worden geplaatst en opgeslagen.

Bij gebreken aan de lamp dient dit ten alle tijden meteen te worden gemeld bij jba feest&verhuur.

Bij bewust onjuist gebruik of vandalisme waardoor de disco lamp niet meer kan worden gebruikt worden er kosten berekend.